# Alcatel-Lucent OmniPCX Office



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone

### Manual del usuario


### Introducción

Le agradecemos la confianza que deposita en **Alcatel-Lucent** al haber elegido un teléfono de la gama IP Touch 4008/4018 Phone/4019 Digital Phone

Con el teléfono digital IP Touch disfrutará de las ventajas de su nuevo diseÑo ergonómico, que mejora el rendimiento de las comunicaciones.



### Cómo utilizar esta guía



Iconos pequeños o texto pueden enriquecer estos símbolos.

## Resumen

	Descubrir su teléfono	р.6
1. )	Efectuar una llamada	p.7
	I.1 Establecer una llamada I.2 Recibir una llamada I.3 Llamar en modo "Manos libres" I.4 Poner el altavoz en el curso de la comunicación (auricular descolgado) I.5 Llamar a su interlocutor por su nombre (directorio de la empresa) I.6 Llamar a través del directorio personal I.7 Filtrado de llamadas mediante la mensajería vocal I.8 Rellamar I.9 Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando I.10 Recibir una llamada interna en interfonía I.11 Emitir en multifrecuencias I.12 Aislarse de su interlocutor (secreto)	p.7 p.7 p.7 p.7 p.8 p.8 p.8 p.8 p.9
2.)	Durante la conversación	p.l
	2.1 Llamar a un segundo interlocutor durante la conversación	p.10 p.10 p.11 p.11 p.11 p.12 p.12
3.	Conferencia 'Meet me'	p.l
	3.1 Iniciar una conferencia "Meet me"	
4. )	El Espíritu de Empresa	•
	<ul> <li>4.1 Recibir el timbre de las llamadas supervisadas.</li> <li>4.2 Responder al timbre general</li> <li>4.3 Filtrado jefe/secretaria</li> <li>4.4 Capturar una llamada</li> <li>4.5 Supervisión de llamadas de operadora (ayuda a OP).</li> </ul>	p.14 p.14 p.14
	<ul> <li>4.6 Teléfonos agrupados.</li> <li>4.7 Llamar a un interlocutor interno por su buscapersonas (bip).</li> <li>4.8 Responder al "bip" sonoro de su buscapersonas</li> <li>4.9 Llamar a un interlocutor por su altavoz.</li> </ul>	p.15 p.15 p.15
	<ul> <li>4.10 Enviar un mensaje escrito a un interlocutor interno.</li> <li>4.11 Enviar una copia de un mensaje vocal</li> <li>4.12 Enviar un mensaje vocal a un destinatario/una lista de difusión</li> <li>4.13 Difundir un mensaje en los altavoces de un grupo de teléfonos.</li> </ul>	p.16 p.17 p.17
	4.14 Modificar de forma remota el mensaje de hienvenida de la centralita automática	n 17

5.	Permanecer en contacto	p.l
	5.1 Elección de las llamadas a desviar. 5.2 Desviar las llamadas hacia otro número (desvío inmediato). 5.3 Desviar sus llamadas hacia su mensajería. 5.4 A su regreso, consultar su mensajería. 5.5 Activar/desactivar el asistente personal. 5.6 El asistente personal: un número único para llamarle. 5.7 Desviar las llamadas a su receptor portátil de buscapersonas 5.8 Hacer seguir sus llamadas desde otro teléfono. 5.9 Efectuar un desvío selectivo. 5.10 Desviar las llamadas de su grupo 5.11 Anular todos los desvíos. 5.12 Desviar las llamadas si está en comunicación (desvío en ocupado) 5.13 No ser molestado. 5.14 Dejar un mensaje de ausencia a sus llamantes internos. 5.15 Consultar los mensajes escritos dejados en su ausencia. 5.16 Notificación de mensajes	p.18 p.18 p.19 p.19 p.19 p.19 p.19 p.19 p.20 p.20 p.20
6.	Administrar sus costes	p.2
7. )	Cargar directamente el coste de sus llamadas en las cuentas cliente      Conocer el coste de una comunicación externa establecida por un usuario interno desde su teléfono	p.22
ر.,	Su teléfono se ajusta a sus necesidades	-
	7.1 Inicializar su mensajería. 7.2 Personalizar su mensaje vocal. 7.3 Modificar su código personal 7.4 Configurar el timbre. 7.5 Ajustar el contraste de su pantalla 7.6 Elegir el idioma 7.7 Llamar a través del directorio personal 7.8 Programar las teclas de llamada directa 7.9 Programar un aviso de cita 7.10 Conocer el número de su teléfono 7.11 Difundir una música de ambiente en su altavoz 7.12 Bloquear / Desbloquear un teléfono 7.13 Activar/desactivar el modo "casco forzado"	P.23 P.23 P.24 P.24 P.25 P.25 P.25 P.25
8.	ACD : Puesto de agente;	•
	8.1 Puesto de agente.  8.2 Abrir una sesión de agente (inicio de sesión)  8.3 Los cuatro estados operativos del terminal de agente  8.4 Cómo cambiar el estado de explotación de los puestos.  Garantía y cláusulas	p.26 p.26 p.26

### Descubrir su teléfono


#### Auricular telefónico



#### ■ Teclas audio

0

(A)





- encendida fija, en modo de manos libres o en modo de auriculares (pulsación breve).
- intermitente, en modo de altavoz (pulsación prolongada).

#### Tecla de silencio/interfono:

- En conversación: pulse esta tecla para que el interlocutor no lo oiga cuando hable.
- Teléfono en reposo: pulse esta tecla para responder automáticamente a las llamadas sin descolgar el auricular (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).
- Permite aumentar o reducir el volumen del altavoz, el auricular o el timbre.

#### Teclas de función

Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.

- permite llamar al último número marcado (pulsación breve).
- · Volver a llamar a uno de los 10 últimos números (pulsación prolongada).

#### ■ Navegación

Cita

Desvío



Tecla de navegación arriba-abajo: sirve para navegar por la página de inicio, por los menús o dentro de un texto cuando se están introduciendo caracteres.

La pàgina inicial ofrece:

- Información sobre el estado del teléfono (bloqueado, desviado, etc.)
- Fecha y hora
- Funciones de programación y configuración del teléfono

Transf.UMU

#### Funciones accesibles (con la extensión en reposo):

### Conocer el número de su teléfono, Exten? Volver a llamar a uno de los 10 últimos nú-Repet

Bloquear / Desbloquear un teléfono. Blog

> Desviar sus llamadas (desvío inmediato, desvío a la mensajería vocal, desvío a buscaper-

Programar un aviso de cita.

Configurar el puesto (asistente personal, vi-Person sualización, timbre, mensajería vocal, etc.),

Llamar a su interlocutor por su nombre. Marc.nombre

Funciones accesibles durante la comunicación:

Poner a su interlocutor en espera, Espera Emitir en multifrecuencias.

Grabar el número en el directorio personal. •Resp

> Transferir una llamada al buzón de voz de un interlocutor ausente

Se puede acceder a otras funciones, en función de la configuración del sistema.

Tecla de validación: permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración.

Tecla de retroceso/salida: permite ascender un nivel (pulsación breve) o regresar a la página de inicio (pulsación prolongada). Esta tecla también permite corregir caracteres mal introducidos.

### ■ Teclas de función y teclas programables

- Tecla de información: permite obtener información sobre las teclas preprogramadas y acceder a la configuración y programación
- Tecla Directorio: Tecla directorio para acceder al directorio personal (pulsación breve) o a la llamada por nombre (pulsación prolongada o doble).

### Teclas de función preprogramadas y tecla programable

El indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla.

La columna de 6 teclas consta de:

- dos teclas de línea.
- una tecla de 'desvío inmediato o anulación de desvío',
- una tecla de 'conferencia'.
- una tecla de 'transferencia',
- una tecla de llamada directa programable.

### Efectuar una llamada

### Establecer una llamada











marcar directamente

descolgar

n° de su interlocutor

manos libres (sólo con IP Touch 4008/4018 Phone)

n° de su interlocutor





tecla de llamada programada

usted está en comunicación



Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor 0 es el código por defecto para acceder a la red telefónica pública.



Para la operadora, marcar el '9' (por defecto).

### Recibir una llamada













descolgar

manos libres (sólo co IP Touch 4008/ 4018 Phone)

pulsar la tecla de línea cuyo piloto esté encendido

#### Llamar en modo "Manos libres" (sólo con Alcatel-Lucent IP Touch 4008/ 4018 Phone) 1.3

Teléfono en reposo:



Durante la comunicación:

breve

1.4





### Poner el altavoz en el curso de la comunicación (auricular descolgado) -Escucha amplificada.





una pulsación corta en la tecla altavoz permite pasar al modo manos libres (piloto encendido fijo) (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

### Efectuar una llamada

### Llamar a su interlocutor por su nombre (directorio de la empresa)









pulsación teclee las prolongada primeras letras o doble del nombre de su interlocutor

Para introducir el nombre del interlocutor se utiliza el modo predictivo. Con este modo cada letra del nombre se introduce pulsando una sola vez la tecla en la que está incluida cada una.

seleccione el nombre

en la lista

### Llamar a través del directorio personal



1.7







pulsación pulsar directamente la breve tecla programada (de 0 a 9)

seleccionar el iniciar la llamada interlocutor a quien se va a llamar

### Filtrado de llamadas mediante la mensajería vocal (sólo con Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone)



Este servicio permite filtrar las llamadas que llegan a su mensajería. Cuando la persona deja su mensaje, usted puede entrar en comunicación con ésta.

#### Activar el filtrado :








tecla programada 'filtro mensajería vocal'

entrar su código personal

misma tecla para parar la escucha y desactivar el filtrado

· Al recibir una llamada :





nombre o n° del llamante







para atender la llamada



para parar solamente la escucha

#### Rellamar 1.8

Rellamar el último número marcado (repetición)





rellamada del último número

tecla de rellamada (pulsación breve).

Volver a llamar a uno de los 10 últimos números











tecla de rellamada (pulsación larga)







seleccionar el n° de entre los 10 últimos emitidos

iniciar la llamada

### Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando











### Efectuar una llamada

## Recibir una llamada interna en interfonía (sólo con Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone)

Usted puede responder sin tener que descolgar. Cuando un interlocutor interno llama, su teléfono suena y usted está conectado directamente en modo manos libres. El display indica la identidad del llamante.

Para activar - Teléfono en reposo:





Cuando su interlocutor cuelga, el modo interfonía siempre está activado.

Para desactivar - Teléfono en reposo:



El piloto correspondiente se apaga

### 1.11 Emitir en multifrecuencias

Durante una conversación, en ocasiones usted debe emitir códigos en multifrecuencia, por ejemplo dentro del marco de un servidor vocal, de una operadora automática o consulta del contestador.





para activar



La función se anula automáticamente con el fin de la comunicación.


### 1.12 Aislarse de su interlocutor (secreto)

Usted escucha a su interlocutor pero éste no le oye:



### 2 Durante la conversación

### 2.1 Llamar a un segundo interlocutor durante la conversación








En caso de falsa maniobra, cuelgue: Su teléfono suena y recupera a su primer interlocutor.

### 2.2 Recibir una segunda llamada durante la conversación

• Una segundo interlocutor trata de llamarle:



responder a la llamada visualizada



tecla de llamada cuyo icono parpadea

Para localizar al primer interlocutor y finalizar la conversación en curso



### 2.3 Pasar de un interlocutor a otro (consulta repetida)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera. Para recuperarle:



### Durante la conversación

### 2.4 Transferir una llamada

Desea transferir su interlocutor a otro teléfono:



usted está en n° del 2° comunicación teléfono

Si responde el destinatario de la transferencia:



tecla programada

#### 'transferencia'

También puede transferir la llamada inmediatamente, sin esperar la respuesta del interlocutor.



Generalmente no se permite la transferencia entre dos interlocutores externos (depende del país en cuestión y de la programación del sistema).

### 2.5 Transferir una llamada al buzón de voz de un interlocutor ausente

Durante la conversación, desea transferir su interlocutor al buzón de voz de otro interlocutor.




usted está en n° del segundo comunicación interlocutor

### Conversar simultáneamente con 2 interlocutores internos y/o externos (conferencia)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera





Si al término de la conferencia, desea dejar a sus dos interlocutores en comunicación:

anule la conferencia

tecla programada 'transferencia'

### 2.7 Poner a su interlocutor en espera

Espera exclusiva:

Está en comunicación con un interlocutor. Desea ponerlo en espera y recuperarlo posteriormente en el mismo teléfono.



usted está en comunicación

• Recuperar el interlocutor en espera:



tecla de la línea cuyo piloto parpadea

### Durante la conversación

### 2.8 Poner a su interlocutor externo en espera (retención)



Usted puede poner un interlocutor externo en espera para recuperarlo después en otro teléfono:



usted está en comunicación

Para recuperar a su interlocutor retenido:









n° de la extensión donde programó la retención



Si la llamada retenida no se recupera en un tiempo determinado (por defecto 1min 30s), se dirige hacia la operadora.

### 2.9 Incluirse en una comunicación interna



El teléfono de su interlocutor está ocupado. Si este teléfono no está 'protegido', usted puede, si está autorizado a ello, intervenir en la comunicación en curso:



tecla programada

'inclusión'

Protegerse contra la inclusión:






tecla programada
'protección de una
comunicación'

introducir el número



### 2 10 Memorizar un número

Para grabar el número en una tecla de llamada durante una comunicación:



borrar el último carácter tecleado

introducir una cifra (teclas de 0 a 9)

### 2.11 Ajustar el nivel sonoro

Para ajustar el volumen del altavoz o del teléfono durante una comunicación:



#### 3 Conferencia 'Meet me'

La función 'Meet me' permite establecer una conferencia con un máximo de 6 personas: el 'líder' de la conferencia (que tiene los derechos para iniciar la conferencia) y los participantes (5 como máximo) que se unen a la conferencia.

### Iniciar una conferencia 'Meet me'

Para que los participantes se unan a la conferencia, deberá antes acordar con ellos una hora de reunión para la conferencia y transmitirles el código de acceso.



Cuando el sistema le invite a introducir un código o contraseña, tendrá 3 oportunidades antes de que el sistema rechace la solicitud.













descolgar (ver establecer una llamada)

introducir el código de activación de la conferencia 'meet me'

desde otra ubicación. marcar el número de llamada de activación de la conferencia 'meet me'


introducir el número de teléfono (si es interno)











entrar su código personal

introducir el código de acceso a la conferencia

- código de activación: el administrador define este código durante la configuración del sistema
- número de llamada de activación de la conferencia 'Meet me' el líder de la conferencia utiliza este número de llamada cuando desea iniciar una conferencia desde un puesto externo. El administrador del sistema debe haber definido con antelación este número
- contraseña: la contraseña predeterminada no se puede utilizar Si es necesario, consulte el capítulo "Modificar su código personal".



Cuando el líder de la conferencia cuelga, se cortarán todas las comunicaciones.

#### Unirse a una conferencia 'Meet me' 3.2

Una vez que el líder de la conferencia la haya establecido, los participantes pueden unirse a la conferencia 'Meet me' (5 participantes como máximo).









introducir el código descolgar (ver de adhesión de la establecer una conferencia 'meet me'



desde otra ubicación. marcar el número de llamada de adhesión de la conferencia 'meet me'



llamada)



Está en conferencia

introducir el código de acceso a la conferencia

- código de adhesión: el administrador define este código durante la configuración del sistema
- número de llamada de adhesión de la conferencia 'Meet me': este número de llamada permite a los participantes unirse a una conferencia desde un puesto externo. El administrador del sistema debe haber definido con antelación este número



Se escuchará un sonido cada vez que un participante se una a la conferencia. Se escucharán 2 sonidos cuando participante salga de la conferencia.



No puede incorporarse a la conferencia si ésta ya cuenta con el número máximo de participantes permitido.



Si el moderador aún no ha iniciado la conferencia, usted permanecerá en espera hasta que comience (5 minutos como máximo).



Si no puede incorporarse directamente a la conferencia, deberá llamar primero a un usuario interno a una operadora automática, que marcarán el número para incorporarse a la conferencia programada y luego transferirán su llamada (10 segundos).

### 4.1 Recibir el timbre de las llamadas supervisadas



Para percibir los bips correspondientes a las llamadas destinadas a otro teléfono:





tecla programada
"timbre de llamada
supervisada"

misma tecla para anular

### 4.2 Responder al timbre general



En ausencia de la operadora, las llamadas externas que se le destinan llegan a un timbre general. Para responder:













usted está en comunicación

### 4.3 Filtrado jefe/secretaria



La programación del sistema permite crear grupos 'jefe/secretarias' que permiten dirigir las llamadas del jefe a una o varias secretarias.

A partir del teléfono jefe o secretaria:





sus llamadas son filtradas por la persona seleccionada (secretaria,...)

tecla programada "filtrado"



misma tecla para anular



El filtrado se indica en el display del teléfono jefe y por el icono asociado a la tecla 'filtrado".

### 4.4 Capturar una llamada



Usted oye sonar un teléfono en un sitio donde nadie puede responder. Si está autorizado, usted puede responder desde su teléfono

• Si el teléfono que suena pertenece al mismo grupo de captura que el suyo:



tecla programada

'captura de llamada en grupo'

• Si el teléfono no pertenece al mismo grupo que el suyo:











n° del teléfono que suena







tecla programada
'captura de
Ilamada en
terminal'

n° del teléfono que suena



Por programación del sistema, algunos teléfonos se pueden proteger contra la captura.

### 4.5 Supervisión de llamadas de operadora (ayuda a OP)



En cada comunicación externa destinada a la operadora, su teléfono suena y usted puede responder a la llamada:





su teléfono sonará al mismo tiempo que el de la operadora



misma tecla para

tecla programada

"ayuda a operadora" anular

En cada llamada para la operadora:

una llamada para la operadora suena en su teléfono







"ayuda a operadora"

### 4.6 Teléfonos agrupados

lacksquare

• Llamada de teléfonos de un grupo:

Algunos teléfonos pueden formar parte de un grupo, usted puede comunicarse con ellos, marcando el número del grupo.





n° del grupo al que se llama

• Salir temporalmente de su grupo de teléfono:/Reintegrar su grupo:





tecla programada

n° de su grupo

'abandono de grupo'



La pertenencia de un teléfono a un grupo no incide en la gestión de sus llamadas directas. Usted siempre puede comunicarse con un teléfono concreto del grupo por su propio número.

### 4.7 Llamar a un interlocutor interno por su buscapersonas (bip)



El teléfono de su interlocutor no responde y usted sabe que dispone de un buscapersonas:









visualización de la búsqueda en curso

si su interlocutor no responde tecla programada 'buscapersonas'



Su interlocutor puede responder desde cualquier teléfono de la empresa.

### 4.8 Responder al "bip" sonoro de su buscapersonas



Usted puede responder al "bip" sonoro utilizando cualquier teléfono de la empresa.





'respuesta a buscapersonas' n° de su grupo

### 4.9 Llamar a un interlocutor por su altavoz



Su interlocutor interno no responde. Si usted está autorizado, puede activar remotamente el altavoz de su interlocutor:



**-**

usted está conectado con el altavoz del teléfono de su interlocutor (si este último posee la función manos libres)

### 4.10 Enviar un mensaje escrito a un interlocutor interno













n° del teléfono destinatario

Mensaje predefinido















enviar (del 01 al 27)



seleccionar el mensaje a enviar introduzca el n° del mensaje que desea

validar su elección









cambiar el idioma del mensaje

enviar el mensaje

#### Mensaje personal











crear un mensaje personal enviar el mensaje temporal\*

<sup>\*</sup> crear un mensaje personal temporal :



introducir texto: el teclado numérico también incluye letras que se pueden escribir pulsando sucesivamente la correspondiente tecla



situar el cursor en el campo de introducción de datos



borrar el último carácter tecleado






introducir una cifra (teclas de 0 a 9)


#### Los 27 mensajes son los siguientes :

Τ	LLAMEME	15	REUNION EL xx-xx-xx (*)
2	LLAMEME MANANA	16	REUNION EL xx-xx-xx A LAS xx : xx (*)
3	LLAMEME A LAS xx H xx (*)	17	AUSENTE UN MOMENTO
4	LLAMEME AL NO xx xx xx (*)	18	AUSENTE TODO EL DIA
5	LLAME A LA OPERADORA	19	VOLVERE A LAS xx H xx (*)
6	LLAME A LA SECRETARIA	20	AUSENTE, VUELVO xx-xx-xx A xx : xx (*)
7	LLAMARE A LAS xx H xx (*)	21	EN VACACIONES, VUELVO xx-xx-xx (*)
8	USE BUSCAPERSONAS	22	REUNION EXTERIOR
9	RECOJA SUS FOTOCOPIAS, P FAVOR	23	REUNION FUERA, VUELVO xx-xx-xx (*)
10	RECOJA SU CORREO, P FAVOR	24	EN REUNION - SALA NO xxxx (*)
П	ANULE SU DESVIO, POR FAVOR	25	EN REUNION - NO MOLESTAR
12	visitantes esperando	26	COMIENDO
13	LE ESTAN ESPERANDO	27	INDISPUESTO
14	REUNION A LAS xx H xx (*)		Mensajes por completar mediante el teclado digital

### 4.11 Enviar una copia de un mensaje vocal



### 4.12 Enviar un mensaje vocal a un destinatario/una lista de difusión



### 4.13 Difundir un mensaje en los altavoces de un grupo de teléfonos



Este mensaje, que no requiere respuesta, es difundido por los altavoces de los teléfonos de su grupo:



Solamente los teléfonos en reposo y equipados de altavoces oyen el mensaje.

## Modificar de forma remota el mensaje de bienvenida de la centralita 4.14 automática

Esta función permite a cualquier usuario que disponga de los privilegios necesarios, modificar el mensaje de bienvenida nocturno o diurno de la centralita automática.









extensión de la mensajería vocal extensión de su buzón de voz código personal

9


abrir el menú 'opciones personales' **(5)** 

Seguir las instrucciones de la guía vocal

abrir el menú 'personalización de los mensajes de bienvenida'


### 5.1 Elección de las llamadas a desviar


Al activar un desvío, puede elegir el tipo de llamadas que desea desviar: externas, internas, todas, etc.



### 5.2 Desviar las llamadas hacia otro número (desvío inmediato)

Este número puede ser el de un domicilio, de un móvil, de un teléfono de coche, de su correo vocal o el de su teléfono interno (operadora, etc.).






### 5.3 Desviar sus llamadas hacia su mensajería



### 5.4 A su regreso, consultar su mensajería

El indicador luminosos de su teléfono indica la presencia de mensajes.

mensaje




mensaje

### 5.5 Activar/desactivar el asistente personal



### 5.6 El asistente personal: un número único para llamarle



### 5.7 Desviar las llamadas a su receptor portátil de buscapersonas


Permite que sus interlocutores se comuniquen con usted cuando se está desplazando dentro de la empresa:



seleccionar la función 'desvío'

activar/desactivar la

transferencia hacia la centralita



Puede desviar todas las llamadas destinadas a su grupo a un destinatario interno:



tecla programada 'desvío de las

llamadas de grupo'

n° del destinatario del desvío se visualiza la aceptación de desvío

### Anular todos los desvíos



pulsar la tecla de función 'desvío de llamada'

seleccionar la función 'desvío'

### Desviar las llamadas si está en comunicación (desvío en ocupado)

De este modo, sus interlocutores podrán acceder a otro teléfono cuando usted ya se encuentre en línea.




#### No ser molestado

Usted puede hacer momentáneamente su teléfono inaccesible a cualquier llamada.



seleccionar la función 'desvío'



### Dejar un mensaje de ausencia a sus llamantes internos

Usted puede dejar en su teléfono un mensaje que se enviará al display del teléfono que le llama.



seleccionar la función

'desvío'

Mensaje predefinido







seleccionar el mensaje a enviar

introduzca el n° del mensaje que desea enviar (del 01 al 27)

validar su elección







cambiar el idioma del mensaje



enviar el mensaie

Mensaje personal











crear un mensaje personal enviar el mensaje temporal\*

\*crear un mensaje personal temporal:



introducir texto: el teclado numérico también incluye letras que se pueden escribir pulsando sucesivamente la correspondiente tecla



situar el cursor en el campo de introducción de datos



borrar el último carácter tecleado






introducir una cifra (teclas de 0 a 9)

#### Los 27 mensajes son los siguientes :


Τ	LLAMEME	15	REUNION EL xx-xx-xx (*)
2	LLAMEME MANANA	16	REUNION EL xx-xx-xx A LAS xx : xx (*)
3	LLAMEME A LAS xx H xx (*)	17	AUSENTE UN MOMENTO
4	LLAMEME AL NO xx xx xx (*)	18	AUSENTE TODO EL DIA
5	LLAME A LA OPERADORA		VOLVERE A LAS xx H xx (*)
6	LLAME A LA SECRETARIA		AUSENTE, VUELVO xx-xx-xx A xx : xx (*)
7	LLAMARE A LAS xx H xx (*)	21	EN VACACIONES, VUELVO xx-xx-xx (*)
8	USE BUSCAPERSONAS	22	REUNION EXTERIOR
9	RECOJA SUS FOTOCOPIAS, P FAVOR	23	REUNION FUERA, VUELVO xx-xx-xx (*)
10	RECOJA SU CORREO, P FAVOR	24	EN REUNION - SALA NO xxxx (*)
П	ANULE SU DESVIO, POR FAVOR	25	EN REUNION - NO MOLESTAR
12	VISITANTES ESPERANDO	26	COMIENDO;
13	LE ESTAN ESPERANDO	27	INDISPUESTO
14	REUNION A LAS xx H xx (*)		Mensajes por completar mediante el teclado digital

### 5.15 Consultar los mensajes escritos dejados en su ausencia

El indicador luminosos de su teléfono indica la presencia de mensajes.



Mientras se muestran los datos:



### 5.16 Notificación de mensajes

Se graba un mensaje en su buzón de voz, pero usted no se encuentra en la oficina. Puede configurar el teléfono para recibir la notificación del mensaje en otro teléfono.



active/desactive la notificación de los mensajes



introducir el número del teléfono en el que se desea recibir la notificación



modifique el rango horario

Se puede modificar el rango horario durante el cual la notificación permanecerá activada.



### 6 Administrar sus costes

## Cargar directamente el coste de sus llamadas en las cuentas cliente



Usted puede cargar el coste de sus comunicaciones externas sobre los números de cuentas asociados a sus clientes.



6.1







tecla programada introducir el "código número del

el contraseña del el teléfono interno entrar el número del interlocutor

negocio" destinatario


Para añadir o modificar un código negocio durante la conversación:



6.2

tecla programada "Código negocio durante la conversación"

## Conocer el coste de una comunicación externa establecida por un usuario interno desde su teléfono



- Cuando el interlocutor interno, habiendo respondido a la llamada, cuelga, se le volverá a llamar y podrá:
- leer las informaciones relativas a la comunicación (coste, duración, número de impulsos, etc.).



- 2. imprimir un tiquet de cómputo.
- 3. terminar la consulta.











### 7 Su teléfono se ajusta a sus necesidades

### 7.1 Inicializar su mensajería





introduzca la contraseña y luego grabe su nombre siguiendo las instrucciones de la guía vocal



El código personal se utiliza para acceder a su mensajería y para bloquear su teléfono.

### 7.2 Personalizar su mensaje vocal

Por defecto, usted puede reemplazar el anuncio de bienvenida por un anuncio personal

















registro en curso

Apretando la tecla 'i' mientras se escucha un mensaje, se accede a las siguientes funciones: ( 1)

Parar pa

para detener la grabación

para interrumpir momentáneamente la grabación

Grabar para volver a grabar el mensaje

### 7.3 Modificar su código personal

El código personal se utiliza para acceder a su mensajería y para bloquear su teléfono.











(4 cifras)





nuevo código (4 cifras)



el display le solicita confirmar el nuevo código



Mientras no se haya inicializado su mensajería, el código personal es 1515.


### 7.4 Configurar el timbre











Elegir la melodía







seleccionar la melodía elegida (16 melodías)

validar su elección

Ajustar el volumen del timbre









seleccionar el volumen elegido validar su elección (12 niveles)

### Su teléfono se ajusta a sus necesidades





### 7.7 Llamar a través del directorio personal



### 7.8 Programar las teclas de llamada directa



### Su teléfono se ajusta a sus necesidades

### Programar un aviso de cita

Usted puede definir la hora de una rellamada temporal (una vez al día) o una rellamada permanente (todos los días a la misma hora).







seleccione el tipo de cita (ocasional o permanente)

valide la hora de la cita

A la hora programada su teléfono suena:





Si está activa, el display parpadea y se emite un tono. Después de una tercera cita sin respuesta, se anula una petición temporal pero una petición permanente permanece en memoria.

Si su teléfono se desvía a otro teléfono, la rellamada no sigue el desvío.

Para anular su petición de rellamada de cita:









seleccione el tipo de cita (ocasional o permanente)





borrar la hora de la cita

### Conocer el número de su teléfono



pulsación doble

### Difundir una música de ambiente en su altavoz

Usted puede escuchar una música de ambiente en el altavoz de su teléfono (según configuración):







teléfono en reposo, usted escucha la música

(pulsación larga)



misma tecla para anular (Pulsación larga)



Cuando está en comunicación, la música se interrumpe y se reanuda tan pronto como

### Bloquear / Desbloquear un teléfono







el teléfono queda bloqueado / desbloqueado

entrar su código personal

#### Activar/desactivar el modo 'casco forzado' 7.13

El modo "casco forzado" debe activarse cuando se instalan unos cascos en lugar del auricular del teléfono;.























activar/desactivar el modo 'casco forzado'

### 8 ACD : Puesto de agente

### 8.1 Puesto de agente

El centro de llamadas permite distribuir de forma óptima las llamadas entre los agentes, en función de la disponibilidad y competencias de cada uno.

### 8.2 Abrir una sesión de agente (inicio de sesión)













introducir el código de la función 'login' (conexión) seleccionar el agente y validar según las instrucciones que se muestren en la pantalla, escriba su contraseña o confirme



Pantalla de bienvenida de la aplicación ACD



### 8.3 Los cuatro estados operativos del terminal de agente

La disponibilidad de un agente depende de su estado operativo (existen 4 estados) que el propio agente puede cambiar en cualquier momento. Dichos estados son:

- En servicio, el agente está preparado para recibir llamadas.
- Desconectado, el agente se ha desconectado de la aplicación ACD.
- Trabajo complementario, el agente no puede atender llamadas por encontrarse realizando alguna tarea relacionada con una llamada anterior.
- Ausencia momentánea, el agente se encuentra en un periodo de descanso y no atiende llamadas.

### 8.4 Cómo cambiar el estado de explotación de los puestos

Los códigos de cambio de estado operativo se definen durante la configuración del sistema; para saber cuáles son, consulte al administrador del sistema.



introducir el código operativo que se desea activar

Estados	Códigos
en servicio	
desconectado	
trabajo complementario	
ausencia momentánea	



Suena una melodía: activación aceptada, el cambio de estado se ha realizado



Suena una alarma de tipo 'zumbido': activación rechazada, probablemente el centro de llamadas no ha tenido en cuenta el terminal, póngase en contacto con el administrador

### Garantía y cláusulas

Independientemente de la garantía legal de la cual goza, este terminal está garantizado un año, piezas y mano de obra a partir de la fecha que figura en su factura.

Cuando haga alusión a la garantía se le exigirá la presentación de la factura. Sin embargo, esta garantía no se aplica: en caso de utilización no conforme a las instrucciones que figuran en el manual de instrucciones del usuario, de defectos o deterioros provocados por el desgaste natural, de deterioros procedentes de una causa exterior al terminal (ejemplo: golpe, caída, exposición a una fuente de humedad, etc.), de una instalación no conforme, de modificaciones o reparaciones realizadas por personas no homologadas por el fabricante o el revendedor.

Atención: nunca ponga el teléfono en contacto con el agua. No obstante, para limpiarlo, puede utilizar un paÑo suave ligeramente húmedo. No utilice nunca disolventes (tricloretileno, acetona, etc.) que pueden daÑar las superficies plásticas del teléfono. No vaporice nunca con productos de limpieza.

El altavoz y el micrófono del auricular del teléfono pueden atraer objetos metálicos potencialmente peligrosos para el oído.

Para evitar que el conector de línea del teléfono se dañe accidentalmente, compruebe que el cable está correctamente colocado en su compartimento.

La redacción de los apartados no es contractual y puede sufrir modificaciones Algunas funciones del teléfono dependen de la configuración del sistema y de la activación de una clave de software.

#### Declaración de conformidad

Países UE: **Alcatel-Lucent Enterprise** declara que los productos Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone y 4019 Digital Phone cumplen las exigencias básicas de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento europeo y del Consejo. El instalador puede facilitarle una copia de esta declaración de conformidad.



#### Información relativa al medio ambiente

'Este símbolo indica que, una vez finalizada su vida útil, este producto debe recogerse y tratarse por separado en los países miembros de la Unión Europea, así como en Noruega y Suiza. Eliminando correctamente este producto, contribuirá a la conservación de los recursos naturales y a la prevención de los eventuales efectos negativos en el medio ambiente y la

salud humana derivados de la manipulación inadecuada de los residuos. Para obtener información adicional sobre la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su proveedor'.

#### Condiciones de funcionamiento

Intervalo de temperaturas de funcionamiento: -5 °C /45 °C.

#### Protección contra ruidos

El nivel acústico de la señal generada por el auricular del teléfono es inferior a 130 dBspl para una señal transitoria (123 dBspl para Australia) y a 118 dBspl (rms) para una señal continua (120 dBA para Australia).

Directiva 2003/10/EC que especifica los riesgos asociados al ruido en el trabajo El timbre contribuye al ruido global en el trabajo; en su punto máximo, el nivel es de 105 dBA a 60 cm del terminal. Para reducir el nivel, se recomienda:

- disminuir el ajuste (9 nivel de 5 dB)
- programar un timbre progresivo.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas comerciales de Alcatel-Lucent. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

La información aquí contenida está sujeta a modificación sin previo aviso.

Alcatel-Lucent no se responsabiliza de las posibles inexactitudes aquí expuestas.

Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Reservados todos los derechos.